


ポットお手入れ方法

◎ポットシールは消耗品です。(1個付属)

毎日使用した場合は半年に1回交換することをお勧めします。
必要に応じて分解部品一式(①～④のセット)も購入することができます。

ポット使用后、下記の方法で分解して洗浄することができます。



保持具

取付台

分解手順

- 滑りにくい場所に保持具を置いてポットを乗せる
- ⊕ドライバーで固定ねじをゆるめて分解する。

※固定ねじの溝に生地が入り込んでいる場合は取り除いてから外してください。
※食器用中性洗剤をスポンジ等に含ませて汚れを落とし水またはぬるま湯で洗い流してください。

分解した部品は食洗機には使用しないでください。

◎ポットは完全防水ではありません。

ポットに水を入れた状態で放置するとポット取付台より水が漏れる場合があります。

部品を洗浄したら、完全に乾いてから下図を参照に組み立ててください。

工具

- ⊕ドライバー
- ※同梱していません

①固定ねじ


※保持具にポットをセットしてから工具で固定ねじを締めて下さい。
ねじ締めや取り付けが不十分だとポットから水が漏れる場合があります。

②円盤軸

③ポットシール (消耗品)

※ポットシールのゴムリングは下図の位置に取り付けてください。

ゴムリング



取付台

④ベアリングホルダー

保持具

※滑りにくい場所(ふきん等の上)に置いて使用してください。